

Пробник искровой для проверки свечей зажигания **ТЕСТ-мастер**

1. Назначение

Искровой пробник "ТЕСТ-мастер" предназначен для проверки и обнаружения неисправных свечей зажигания без их демонтажа на всех видах двигателей внутреннего сгорания.

2. Порядок работы

Заглушить двигатель, снять высоковольтный провод со свечи.

Один крокодильчик присоединить к свече, второй к массе а/м.

Если свеча демонтирована, то второй крокодильчик присоединить к уплотнительной шайбе или боковому электроду свечи.

При каждом нажатии на кнопку происходит высоковольтный разряд и мигает индикаторная лампа в нижней части пробника.

-если вспышка лампы яркая:

- а) крокодильчики не присоединены
- б) свеча неисправна (обрыв)

-если вспышка лампы слабая:

- а) свеча исправна, искра есть

-если вспышки лампы нет:

- а) свеча неисправна (пробой)
- б) свеча неисправна (короткое замыкание)



ВНИМАНИЕ !

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

При работе с пробником не прикасайтесь к контактам свечи

Гарантия 12 месяцев

Сделано в России
www.mtpiter.ru

ТЕСТ-мастер

Пробник искровой пьезоэлектрический



Проверка свечей зажигания