

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОДУЛЯ МД-2

ПРОВЕРКА КАТУШКИ, ЗАМКА И РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ, ДАТЧИКА ХОЛЛА

Отсоедините от коммутатора разъем зажигания. Установите модуль диагностики в разъем зажигания. Включите зажигание не вращая стартер. Если горит индикатор №2, то замок зажигания и реле зажигания исправны. Свечение индикатора №1 указывает на исправную катушку зажигания. Включите стартер. Мигание индикатора №3 означает, что датчик Холла исправен.

УСТАНОВКА УГЛА ЗАЖИГАНИЯ

Отсоедините от коммутатора разъем зажигания. Установите модуль диагностики в разъем зажигания. Включите зажигание не вращая стартер. Совместите метку коленвала и метку распредвала согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Установите угол зажигания, вращая распределитель до момента загорания индикатора №1. Бегунок должен быть направлен в сторону 1-го цилиндра на крышке распределителя зажигания.

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ

Отсоедините от коммутатора разъем зажигания. Установите модуль диагностики в разъем зажигания. Включите зажигание не вращая стартер. Совместите метку коленвала и метку распредвала согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Установите угол зажигания, вращая распределитель до момента загорания индикатора №1. Отрегулируйте клапана по углу поворота коленвала равном нулю. Поверните коленвал по часовой стрелке до загорания индикатора №1 (что соответствует 180° поворота коленвала). Регулируйте клапана по углу 180°. Клапана остальных цилиндров регулируются аналогично.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность прибора при соблюдении всех требований, изложенных в инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации прибора 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях, а также в случае, если неисправность вызвана неправильной эксплуатацией, претензии к качеству работы прибора не принимаются и гарантийный ремонт не производится. В соответствии с Законом о Правах Потребителей обмен неисправных изделий производится по месту приобретения.

Дата продажи..... Штамп магазина

МОДУЛЬ МД-2 ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БЕСКОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

2108, 2109, 2110, 2111, 2112, Ока, Таврия

для ВАЗ 2105, 2106, 2107 с коммутатором

✓ регулировка клапанов
✓ установка угла зажигания