

**Пробник искровой пьезоэлектрический**

**Проверка свечей зажигания**



# Пробник искровой для проверки свечей зажигания **ТЕСТ-МИНИ**

## 1. Назначение

Искровой пробник "ТЕСТ-мини" предназначен для проверки свечей зажигания на всех видах двигателей внутреннего сгорания.

## 2. Порядок работы

Одеть свечу на пробник, крокодильчик присоединить к уплотнительному кольцу или контакту свечи.

При каждом нажатии на кнопку происходит высоковольтный разряд.



## **ВНИМАНИЕ !**

**ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ**  
При работе с пробником не прикасайтесь к контактам свечи

Гарантия 12 месяцев

Сделано в России  
[www.mtpiter.ru](http://www.mtpiter.ru)